

VÁLVULAS tipo BORBOLETA PVC-U / CPVC / PP

Tabela Dimensional dos PARAFUSOS recomendados

DN	Nº FUROS	Ø (pol)	Parafusos comprimento total da rosca (mm)	Barra Roscada comprimento total da rosca (mm)
2	4	1/2	150	170
2.1/2	4	1/2	150	170
3	4	1/2	150	180
4	8	1/2	180	210
5	8	5/8	200	240
6	8	5/8	200	250
8	8	5/8	210	300
10	12	5/8	330	360
12	12	3/4		410

Notas:

- Recomendamos a utilização de barras roscadas (rosca integral) + porcas e arruelas.
- No caso de usar parafusos: usar cabeça sextavada e rosca integral.
- Parafusos acima são para instalação das nossas válvulas entre flanges norma ANSI B 16.5 150 lbs fornecidos pela Aerodinâmica.
- Não inclusos no fornecimento da válvula: Flanges , Juntas de vedação , Parafusos , Porcas e Arruelas.
- Atenção para a perfeita centralização entre válvula e flanges para evitar interferências, de modo a permitir a abertura completa da válvula.